


Ersatzteilliste

- Antrieb
- Hubschlitten / Tragarme MB-Ausführung
- Hubsäule / Abdeckung / Schalter MB-Ausführung
- Steuerung
- Schaltkasten
- Serienausführung der Tragarme mit Aufsatzgarnitur für Geländewagen MB 100
- Energieset
- Sicherheitsaufnahme



${\it Ersatzteilliste}$








Spindelantrieb

]	Nr.:	Benennung:	Bestellnummer:	Stück:
	1	Motor	990036	2
2	2	Keilriemenscheibe klein	225 SE 01005	2
3	3	Keilriemen	970027	6
4	4	Passfeder	970226	2
4	5	Scheibe	9SC00032X08,5X3	2
(6	Zylinderschraube	9Z912M08X016ZN	2
-	7	Hubspindel	225 ATL 22002	2
8	8	Stützscheibe	9SC98845X35X2,5	6
Č	9	Axialrillenkugellager	970028	2
	10	Zwischenscheibe	22505057	4
	11	Radialkugellager	970029	2
	12	Scheibe	9SC125M24ZN	4
	13	Scheibenfeder	970030	2
.]	14	Keilriemenscheibe groß	225 ATL 22010	2
]	15	Sechskantmutter	9MU934M24X1,5ZN	2
]	16	Kronenmutter	9MU935M24X1,5ZN	2
1	17	Splint	9SP94DM05X050ZN	2
1	18	Hubmutter	225 SEL 02019	2
1	19	Schmierfilz	970031	2
2	20	Hubmutter-Befestigungsring	225 SEL 02021	2
2	21	Haltering	9225 SEL 02022	2
2	22	Sechskantschraube	9S931M10X150ZN	4
2	23	Scheibe	9SC125M10ZN	4
2	24	Folgemutter	430 SK 22025	2
2	25	Folgemutter - Führungsstift	9225 SEL 02026	4
2	26	Sechskantmutter	9MU934M08ZN	4
2	27	Einschraubblech	225 SEL 02030	2
2	28	Gewindestange	225 SEL 02031	2
2	29	Senkschraube	9SE7991M06X016ZN	4
3	30	DU - Lager	970021	2
3	31	Sechskantschraube	9S933M10X055ZN	8
3	32	Sechskantmutter	9MU934M10ZN	24
3	33	Lagerbuchsenverlängerung	232 SEL 05014 MB	2



<u>Ersatzteilliste</u>





Hubschlitten / Tragarme MB-Ausführung

Nr.:	Benennung:	Bestellnummer:	Stück:
1	Hubschlitten Bedienseite	232 SEL 46003	1
2	Laufrollen	970004	8
3	C - Profil	232 SEL 26077	2
4	Profilgummi	9232 SEL 26073 S1	2
5	Hubschlitten Gegenseite	232 SEL 46039	1
6	Tragstück lang MB-Ausführung	232 SEL 48147	2
7	Schiebestück lang MB-Ausführung	232 SEL 28160	2
8	Gelenkbolzen	225 ATL 28125	4
9	Wellenring	970006	8
10	Profilgummi	9225 ATL 08001 S2	4
11	Tragstück kurz	225 ATL 28147	2
12	Mitleres Schiebestück MB-Ausf.	232 SEL 28163	2
13	Vorderes Schiebestück MB-Ausf.	232 SEL 28170	2
14	Teleskop-Aufnahmeteller komplett	232 SEL 28217	4
15	Teleskop-Gewindebüchse	232 SEL 28218	4
16	Seegerrimg	9SR040X1,75	8
17	Scheibe	232 SEL 28165	4
18	Senkschraube	9SE963M05X12ZN	8
19	Aufnahmeteller	232 SEL 28220	4
20	Elastomer - Auflage	901103031	4
21	Senkschraube	9SE963M06X20ZN	8
22	Sechskantmutter	9MU934M06ZN	8
23	Tragarmarretierung komplett	225 ATL 08091	4
24	Ziehstange	232 HEL 08.097	4
25	Arretiersegment	225 SE 08080	4
26	Schutzkappe	970008	4
27	Druckfeder	9 DFD - 222SL01ZN	4
28	Spannhülse	9SH1481DM03X16ZN	4
29	Zahnscheibe	225 SE 28075	4



<u>Ersatzteilliste</u>

2.25 **SEL MB**

Hubsäule / Abdeckungen / Schalter **GEGENSEITE** BEDIENSEITE 55 55 -34, 35 34, 35-11, 12, 13 10 6 16 7, 8, 9, 17 18, 19, 20 15, 3, 4, 5 7, 8, 9 2, 3, 4, 5 ¹⁸, 19, 20 42, 43, 52 30, 31, 32, 33 54-\19, 20, 21, 22*1* 19, 20, 23 24, 25, 26 41, 42, 43. 44, 45, 46 42, 43, 47 ~51~ 48, 57 --14 -56, 57 1 --49--50-36, 37, 38, 39, 40 53 18, 19, 20 18, 19, 20/



Hubsäule / Abdeckungen / Schalter

Nr.:	Benennung:	Bestellnummer:	Stück:
1	Hubsäule Bedienseite	232 SEL 05003 MB	1
2	Motorgehäuse Bedienseite	225 ATL 25026	1
3	Sechskantschraube	9S933M16X050ZN	6
4	Federring	9FR7980M16ZN	6
5	Schmiernippel (Spindellager)	970044	2
5	Steigrohr Bedienseite	232 SEL 25037	1
7	Zylinderschraube	9Z912M10X030ZN	8
3	Federring	9FR7980M10ZN	8
)	Sechskantmutter	9MU934M10ZN	8
10	Abstützrohr	232 SEL 05045 MB	1
11	Zylinderschraube	9Z912M10X080ZN	4
12	Sechskantmutter	9MU985M10ZN	4
13	Federring	9FR7980M10ZN	4
[4	Hubsäule Gegenseite	232 SEL 05057 MB	1
15	Motorgehäuse Gegenseite	232 SEL 25074	1
16	Steigrohr Gegenseite	232 SEL 25037	1
7	Sk-Schraube für Bowdenzug	9232 SEL 25044	2
8	Endschalter	990003	4
9	Zylinderschraube	9Z912M04X025ZN	14
20	Scheibe	9SC125M04ZN	14
21	Spindelschalter	990053	2
22	Anschraubblech für Spindelschalter	225 ATL 23024	2
23	Seilschlaffschalter	990031	1
24	Blech für Seilschlaffschalter	232 SEL 03145	1
25	Zylinderschraube	9Z912M06X020ZN	2
26	Scheibe	9SC125M06ZN	2
80	Bremsenlager für nachlauf	225 SE 02045	2
31	Bremsklötzchen	970032	4
32	Druckfeder	9 DFD - 219 ZN	4
3	Zylinderschraube	9Z912M08X035ZN	4
4	Flexibles Kunststoffrohr	990051	2
35	Kabeltülle	990007	2
6	Lagerbolzen für Seilrolle	9225 SEL 03022	4
37	Umlenkrolle komplett	9225 SE 03033	4
	mit Lagerbuchse	970033	
88	Sechskantmutter	9MU934M08ZN	4
39	Halterung für Umlenkrolle	225 SEL 03036	4






Hubsäule / Abdeckungen / Schalter

Nr.:	Benennung:	Bestellnummer:	Stück:
40	Zylinderschraube	9Z912M08X045ZN	1
41	Abdeckung Bedienseite hinten	225 SEL 09003 MB	1
42	Senkschraube	9SE7991M05X012ZN	16
43	Rosette	970010	16
44	Tragfähigkeitsschild	970014	1
45	Kurz - Bedienungsanleitung	970016	1
46	Fabrikschild "Nußbaum"	970015	1
47	Abdeckung hinten Gegenseite	225 SEL 09004 MB	1
48	Abdeckblech vorne Bedienseite	225 SEL 29008 MB	1
49	Klemmleiste	232 HEL 09009	4
50	Abdeckgummi	232 HEL 49008	4
51	Sechskantmutter	9MU934M05ZN	24
52	Motor - Abdeckung	232 SEL 29016	4
53	Befestigungsdübel	970011	12
54	Nussbaum - Schild	970018	1
56	Abdeckung vorne Gegenseite	225 SEL 09008 MB	1
57	Kantenschutzprofil	970151	4



Ersatzteilliste








2.25 SEL MB

Steuerung

Benennung:	Bestellnummer:	Stück:
Steuerung komplett	232 SEL 03000 MB	1
Schaltkasten Komplett	225 SEL 03220 MB	1
Steuerplatte	225 SEL 03003	1
Schraubschelle	990038	1
Zylinderschraube	9Z912M04X06ZN	1
Scheibe	9SC125M04ZN	1
Zylinderschraube	9Z912M08X08ZN	5
Sechskantschraube	9S933M08X010ZN	1
Führungsbügel für Schaltstössel	225 SEL 03014	1
Zylinderschraube	9Z912M05X08ZN	2
Druckfeder	9 DFD - 241 ZN	1
Stützscheibe	9SC98822X16X1,5	1
Spannhülse	9SH7346DM03X20	1
Schaltstössel	9225 SEL 03019	1
Lagerbolzen für Seilrolle	9225 SEL 03022	4
Umlenkrolle	225 SE 03033	4
Lagerbuchse	970033	4
Sechskantmutter	9MU934M08ZN	4
Haltestange für Seilrolle	232 SEL 03032	1
Sechskantmutter	9MU439M16ZN	2
Steuerseil	970034	1
Grenztaster	990081	1
Grenztaster	990052	1
Zylinderschraube	9Z912M04X025ZN	4
Scheibe	9SC125M04ZN	4
	Steuerung komplett Schaltkasten Komplett Steuerplatte Schraubschelle Zylinderschraube Scheibe Zylinderschraube Sechskantschraube Führungsbügel für Schaltstössel Zylinderschraube Druckfeder Stützscheibe Spannhülse Schaltstössel Lagerbolzen für Seilrolle Umlenkrolle Lagerbuchse Sechskantmutter Haltestange für Seilrolle Sechskantmutter Steuerseil Grenztaster Grenztaster Zylinderschraube	Steuerung komplett Schaltkasten Komplett Schaltkasten Komplett Steuerplatte Schraubschelle Schraubschelle Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Schsantschraube Sechskantschraube Schaltstössel Stützscheibe Stützscheibe Schaltstössel



<u>Ersatzteilliste</u>







Schaltkasten

Nr.:	Benennung:	Bestellnummer:	Stück:
1	Schaltkasten	225 SEL 03220	1
2	Dichtungsnippel PG 11	990016	3
3	Flache Sechskantmutter PG 11	990006	3
4	Konus - Verschraubung PG 13.5	990011	1
5	Flache Sechskantmutter PG 13.5	990012	1
6	Anbaugehause	990041	2
7	Steckereinsatz	990049	1
8	Steckdoseneinsatz	990043	1
9	Kontaktbuchsen	990046	7
10	Steckereinsatz	990044	1
11	Kontaktstifte	990047	7
12	Tüllengehäuse	990042	2
13	Konus -Verschraubung PG 11	990005	2
14	Steckdoseneinsatz	990048	1
15	Zylinderschraube	9Z84M03X016ZN	4
16	Sechskantmutter	9MU934M03ZN	4
17	Scheibe	9SC125M03ZN	4
18	Lüsterklemme	990037	1
19	Schütz	990214	4
20	Tragschiene	990020	2
21	Aufbaublech	225 SEL 03078	1
22	Drucktaste RD-X	990130	2
23	Tastenschild Pfeil 32 T	990131	2
24	Kontakelement EK 10	990133	4
25	Kontaktblock BK 11 mit	990132	2
	Kontakelement EK 01		
26	Ausschalter	990403	1
27	Betriebsstundenzähler BZ 142-1	990231	1
28	Konsolensteckdose	990134	1